

Las herramientas de reparación más populares de DADCO ahora están disponibles en kits para cada una de nuestras tres clasificaciones principales de resortes de nitrógeno: Series Micro, Mini y Large. Los kits Micro y Mini incluyen celdas de carga, boquillas de carga y varias herramientas de reparación de DADCO. Disponibilidad de juegos de herramientas de reparación y celdas de carga para nuestras series de resortes de nitrógeno grandes.



Kit de herramientas para la serie Micro - 90.370.1

Contenido:

No. parte	Descripción
90.300.00045	Celda de carga Micro 45®
90.300.00090	Celda de carga Micro 90®
90.300.00180	Celda de carga Micro 180®
90.300.00250	Celda de carga Micro 250®
90.310.143	Boquilla de carga de desconexión rápida M6 (2 incluidas)
90.360.4	Herramienta para válvula de drenado M6 y G1/8 (2 incluidas)
Matraca RT	Matraca con 4 puntas Allen (9.5 mm interno, 16 mm interno, 12 mm externo, 17 mm externo)

Kit de herramientas para la serie Mini - 90.370.3

Contenido:

No. parte	Descripción
90.300.0300	Celda de carga modelo 0300 (L/LJ.300, U/UH.0400)
90.300.0500	Celda de carga modelo 0500 (L/LJ.500, U/UH.0600, 90.10.00500)
90.300.0750	Celda de carga modelo 0750 (L/LJ.750 U/UH/UX.0800, SCR.0800, 90.5B2/90.8/90.10.00750)
90.310.143	Boquilla de carga de desconexión rápida M6
90.360.4	Herramienta para válvula de drenado M6 y G1/8
90.320.1	Mango en T M6
90.320.2	Mango en T M8
90.320.8	Herramienta para mantenimiento del puerto
90.355	Herramienta de extracción de anillo C

Kit de herramientas para la serie Large - 90.370.5

Contenido:

No. parte	Descripción
90.310.111	Boquilla de carga de desconexión rápida G 1/8
90.320.2	Mango en T M8
90.320.8	Herramienta para mantenimiento del puerto
90.360.4	Herramienta para válvula de drenado M6 y G1/8
90.352	Herramienta de instalación de anillo C
90.356	Herramienta de extracción de anillo C

Celda de carga para la serie Large - 90.370.5LC

Contenido:

No. parte	Descripción
90.300.00750	Celda de carga modelo 00750 (L/LJ.750 U/UH/UX.0800, SCR.0800, 90.5B2/90.8/90.10.00750)
90.300.01500	Celda de carga modelo 01500 (U/UH/UX.1600, 90.5B2/90.8/90.10.01500)
90.300.03000	Celda de carga modelo 03000 (90.5B2/90.8/90.10/90.10RX.03000)
90.300.05000	Celda de carga modelo 05000 (90.8/90.10/90.10RX.05000)
90.300.07500	Celda de carga modelo 07500 (90.8/90.10/90.10RX.07500)